



## FILTRATION



Mode Filtration:  
Solénoïde fermé  
De l'eau est envoyé sur V2 et V3.  
Le filtre est alors en mode Filtration.

## CONTRE-LAVAGE



Mode Contre-Lavage.  
Solénoïde ouvert  
De l'eau est envoyé sur V1 et V4.  
Le filtre est alors en mode Contre-Lavage