



VANNE DE RÉGULATION AVAL 3 VOIES PN 16 bar

PLAGE DE RÉGULATION : 2 À 9 BAR



MISE EN SERVICE

- Fermer le réseau aval et alimenter la canalisation d'entrée de la vanne.
- Positionner le robinet sur «CLOSE» et attendre quelques instants jusqu'à la fermeture totale de la vanne.
- Positionner le robinet sur «OPEN» afin de purger l'air contenu dans la chambre de commande de la vanne.
- Dévisser totalement la vis de réglage du pilote et positionner le robinet sur «AUTO»
- Ouvrir le réseau aval
- Visser progressivement la vis de réglage jusqu'à la pression souhaitée
- Bloquer l'écrou de la vis de réglage pour assurer le maintien du tarage réalisé

	LONGUEUR	DÉBIT	PN	PLAGE DE RÉGULATION	RÉFÉRENCE
2" FF	175 mm	40	16 bar	2 - 9 bar	31HY180000H
3" CM/FF	230 mm	70	16 bar	2 - 9 bar	31HY190000H
DN80	220 mm	70	16 bar	2 - 9 bar	31HY195000H
DN100	300 mm	95	16 bar	2 - 9 bar	31HY200000H

