NOUVEAU

Sonde de niveau

Mesurez le niveau d'eau de vos réservoirs

La sonde de niveau type 712 possède une cellule de mesure de pression relative. Reliée à un module sonde LR-MS, elle peut mesurer le niveau d'eau de tout type de réservoir ou de cuve allant jusqu'à 10m. Une passerelle de type LR-MB ou LR-BST est nécessaire pour pouvoir remonter les données vers la plateforme MySOLEM et vous alerter selon des seuils haut et bas que vous pourrez paramétrer. 2 modèles de sonde de mesure de niveau sont disponibles : 6m pour les cuves et réservoirs de taille petite à moyenne et 10 mètres pour les grandes. Ces sondes de niveau sont utilisables dans tout réservoir d'eau potable ou bien dans des cuves agricoles. Elles peuvent être adaptées au montage dans des tubes de diamètre 1 pouce.

Soyez alerté du niveau d'eau de vos cuves

Mesurez avec précision la hauteur de votre réserve d'eau quelque soit la largeur de votre cuve/réservoir et recevez des alertes en cas de dépassements des seuils min./max. que vous aurez définis au préalable.





DIMENSIONS
Diamètre : 2,34 cm
Hauteur : 11,6 cm
+ 6m ou 10m de cable selon modèle

CONDITIONS D'UTILISATION
Température fluide
et ambiante : de -20°C à 80°C
Fluide : eau

CARACTÉRISTIQUES
Variation max. : à 25°C +/- 0,8%
Résolution : 0,1% E.M